

LED多语言电子台式屏

(用户参考手册)

型号: C16128R

版本: 6.02



1. 综述:

1.1 组成

本台式屏的组成如下图所示，由台式屏、USB通讯线与CD-ROM软件光盘组成。



1.2 本台式屏的特点

- 1) 16 x 128 点阵。
- 2) 多国语言，一行静止可以显示八个中文/日文/韩文/繁文，16个西文/俄文等。
- 2) 6条文本信息，2条图像信息，可以使用图像信息显示公司 LOGO，印度文, 泰文, 阿拉伯文等…

- 3) 11个生动的动画图标:




- 5) 可以显示时间。

- 6) 有倒计时功能。

- 7) 内置两个按键, 一个键选择播放 8 条信息中的某一条或 8 条信息连播, 另一个键选择显示屏的亮度, 共有四级亮度可调 (25%, 50%, 75%, 100%).
- 8) 强大的计算机管理软件平台, 可以支持 RS232 /或 USB 通讯.
- 9) 内置大容量聚合物锂电池, 充电2个小时, 可以连续使用16个小时 (25%亮度).

1.3 认识您手中的台式屏:

如下图所示, 台式屏的右边(侧面看), 共有四个功能键, 第一个按键调节显示屏的亮度, 第二个按键是信息选择键 (可预先输入八条信息内容, 每按一次显示其中一条信息内容). 第三个是一个通讯/充电 USB 接口, 第四个是电源开关。



特别注意: USB线端口较为脆弱, 插上RS232端口充电或通讯时, 请勿用力插拔, 避免损坏RS232端口, 否则将引起通讯或充电不正常。

1.4 如何打开/关闭台式屏

首先, 请确认名片屏的电池仍然有电量, 把上图所示的开关置于“打开”的状态, 则预先输入的节目信息就会显示出来. 当把开关置于“关闭”状态时, 或电池电量耗尽时, 显示屏则会自动关闭.

1.5 如何使用您的台式屏

此产品广泛应用于酒店吧台、公司前台、会议室、商店柜台, 店门口等地方。



也可以使用本产品配套的支架，进行组合。




2. 软件操作说明

USB 通讯计算机管理软件允许您通过一台PC机向台式屏输入您编辑的信息. 附件中的光盘, 内部部件如图所示:

打开光盘, 将出现如下图所示安装指南界面:

2.3 如果要更换显示的语言,请选择**右下角的箭头图标**,进行语言及显示字体的设置,出现原来隐藏的图标,可进行语言的选择,如图下半部分所示:



在信息 1-6 中,可以编辑六条文字信息,在信息 7, 8 可以输入您需要输入的 LOGO 图标. 可以把不常用的语言以图标 LOGO 的方式,做到本软件中,实现特殊语言的输入。

2.4 信息输入

1>文字信息节目输入: 如上图在“文本编辑区内”直接输入文本内容,


2>在文本编辑区内输入动画图标与特特殊符号: 光标停留在要插入动画处,单击动画图标键,就可以直接在编辑区内插入动画图标。注: 在文本编辑区内,动画图标只显示为代码。

3>速度、停留时间、动作: 安排好节目内容, A.单击速度图标选择五级速度(5档, 4档, 3档, 2档, 1档, 对走动跑马灯动作而言)。B.或五种停留时间(5s, 4s, 3s, 2s, 1s)。C.单击动作图标选择走动(跑马


灯)、飘雪、闪动、环形边框、保持。

4>如何定义单字跳动：单字跳动是指在常规五种动作中再定义某个字或某段文字单独跳动的功能。只要在要定义单独跳动的文字或符号**前与后各插入一个乒乓键**“”即可，编辑区内只显示代码。

2.5 **时间和倒计时的功能**：将光标移动到信息栏上，然后点击右上方的时间和倒计时图标，这时弹出如下图所示窗口，根据窗口图示，进行年月日或倒计时的选择。



当依次选择插入年月日时之后，信息栏上将出现如下图所示内容：



这时可在DY, DL或DD后输入年月日等字符按发送，即可以屏上显示日期和年月日等相关内容。

2.5. 图形信息输入：本电子台式屏,可以输入2个图片LOGO信息,请在界面上选择图形按钮进行选择,按删除按钮进行删除.

注意：对于速度,动作,发送选择等条目,对图形信息一样是有效的.

2.6 图形信息常用的格式为BMP文件,白底黑字为佳,点数一般控制在384像素以内(最大可以512像素,受内存容量的限制),高度不限,但是本软件只能处理最上面的12个像素.

2.7 如何编辑一个图形文件：本软件附带一个图像编辑软件ImageEditor.exe,请单击界面中的Image Editor按钮启动本程序.本程序编辑的图片,请保存在电脑磁盘中,然后使用图形信息输入功能,进行选择.

2.8 关于运行顺序：运行顺序的设置提供了一个重定义信息显示顺序的功能,如87654321,或6327等,均为合法运行顺序,该运行顺序与信息的发送选择同时起作用.

2.9 关于通讯：直接把LED 电子名片屏的USB通讯线插入电脑,然后运行本软件,编辑完信息时,按发送键,则信息将自动下载到LED 屏中.

2.10 串口选择,常根据您的实际情况加以选择,如果采用USB虚拟串行通讯口,一般软件设为自动 AUTO,或设为 COM3,如果您使用串口通讯线直接通讯,一般采用 AUTO 口.

2.11 编辑完信息后,直接按“发送”按键,就可以把信息发送到显示屏.右边有速度 / 动作 / 运行选择,请选择速度 1 - 5,动作方式“左移,上移,飘雪,闪动”等,注意运行选择只是表示当前可以运行哪些节目,并不影响节目正确的传送到显示屏上,也就是说,无论运行选择是否点取,节目都会送到屏上,这时,可以通讯显示屏背后的按键,输入需要执行的节目.

特别功能：

1. 本台式屏可竖立显示,点击图标后输入内容即可实现,如图所示:






2. 倒立显示功能的实。如下图所示：



3. 连接台式屏到计算机

请把随机所带的U S B 通讯线台式屏的USB 接口，如下图所示。



通讯与充电连接图

4. 关于充电.

如果台式屏电量不足时,则需要对显示屏进行充电,充电时间约 3 个小时。



采用 USB 通讯线,就可以使用计算机对 LED 台式屏进行充电,正确充电时,需把 LED 电子台式屏的开关拨到开的位置,此时屏幕上将显示一个闪动的充电图标,标示出当前电量,如果显示屏充电完成,则显示电池的格数将是满格.

充完电后,应及时把充电器拔掉或把 LED 台式屏的电源开关拨到“关”的位置,(此时处于直接供电工作方式,无需电池参与).需要注意的是:对于充电式工作的产品而言,过长时间充电是不安全的或会对电池寿命产生影响。

===== 感谢您使用本产品 =====